

# Anleitung

## AKTUALISIEREN IHRER FRITZ!BOX


An allen Computern, Smartphones oder Tablets, die Sie mit Ihrer FRITZ!Box verbunden haben (LAN oder WLAN-Verbindung), können Sie die Benutzeroberfläche einfach im Internetbrowser (Internet-Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome o.ä.) über die Adresse <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1> öffnen. In der Benutzeroberfläche können Sie dann alle Funktionen der FRITZ!Box einrichten und erhalten detaillierte Anschluss- und Verbindungsinformationen. **Zum Aufruf der Benutzeroberfläche ist kein Internetzugang erforderlich!**

### SCHRITT 1

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und schreiben Sie in die Adresszeile <http://fritz.box> oder <http://192.168.178.1>, um die Benutzeroberfläche zu öffnen.


### SCHRITT 2

Die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box ist im Werkzustand mit einem individuellen Kennwort geschützt. Das FRITZ!Box-Kennwort befindet sich auf der Geräteunterseite der FRITZ!Box. Ist kein Kennwort abgedruckt, geben Sie **0000** ein. Wir empfehlen Ihnen, nach der Erstanmeldung dieses Passwort zu ändern und sich nachhaltig zu notieren.



### SCHRITT 3

Wählen Sie auf der linken Seite im Reiter **System** den Unterpunkt **Update** aus. Unter dem Reiter **FRITZ!OS-Version** finden Sie den Button **Neues FRITZ!OS suchen**. Ein Klick darauf startet die automatische Suche nach einem Update. Danach startet das Aufspielen des Updates automatisch. Bei erfolgreicher Aktualisierung startet sich die FRITZ!Box neu.



*Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gern weiter!*  
Von Montag bis Freitag von 08:00 bis 19:00 Uhr  
und am Samstag von 10:00 bis 15:00 Uhr  
steht Ihnen unsere Hotline unter **0561 920 20 20** zur Verfügung.